


Service
Service
Service

For repair information of the cassette mechanism see
Service Manual of Recorders tape deck RT-1 and
RT-63

For -/17 service parts please read 4H i.s.o. 4822 and
3H i.s.o. 5322

Service Manual



37 031 A12

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



"Pour votre sécurité, ces documents
doivent être utilisés par des spécia-
listes agréés, seuls habilités à réparer
votre appareil en panne."

GB

NL

Subject to modification

4822 725 20567

F

D

I

Printed in The Netherlands

PHILIPS

Published by
Service Consumer Electronics

Diagnose Analooq-Digitaal Fout

Inleiding:

De ontvanger wordt digitaal gestuurd door 2 μ P's. In beide μ P's is een service test programma opgenomen, waardoor het mogelijk wordt om een duidelijke scheiding tussen het functioneren van het analoge deel en 't digitale deel van de ontvanger te maken. Ook kan door het meten van de afstemspanningen (tabel: V-tuning voltages) de uitgang van het digitale deel worden gecontroleerd.

De eerste μ P (7169) is gekoppeld aan de Time-Keyboard-Preset Memory-LCD display met driver-Alarm time functies. De voeding van deze μ P wordt geleverd door de drie 1,5 V R6 batterijen in het kleine batterijhuis waardoor de klok functioneert en de preset geheugens bewaard blijven. De tweede μ P (7174) vormt samen met de eerste μ P de sturing van de synthesizer (7176) en de LED indicatoren met driver (7175).

Service test programma (zie Fig. 2, 3, 4)

1. Verwijder de batterijen uit het kleine batterijhuis. Daarmee is de +3 voedingsspanning naar de 1e μ P (7169) verbroken. Ook geen netvoeding of batterijspanning (9 V) aansluiten.
2. Neem connector 1 los. Dit is de kabelverbinding tussen de 1^e μ P (7169) en de 2e μ P (7174). Herstel de massa aansluiting van connector 1/7 d.m.v. een tijdelijke verbinding met het chassis van de display unit.
3. Sluit een schakelbare externe voedingsspanning van +4,5 V aan de + aansluiting van het kleine batterijhuis. Schakel voorlopig de externe voedingsspanning uit.
4. Voor de test van de eerste μ P verbind K2 (dit is connector bus 1/1) met de externe voedingsspanning van +4,5 V. Schakel nu de externe voedingsspanning in. Nu zal de μ P in het service testprogramma geraken. Voor details zie Flow Chart van het eerste μ P testprogramma (Fig. 3). Aanvankelijk zal de LCD blank blijven. Dan K2 naar massa verbinden. De LCD blijft blank. Nadat K2 met de externe +4,5 V verbinden. Display wordt nu: Alle segmenten op LCD worden aangestuurd. Als er geen uitslag is, moet de uitgang van poort D gemeten worden.
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM fout
 $D_0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 \rightarrow$ LCD display of driver fout

Indien de μ P in het service testprogramma functioneert kunnen diverse pennen ervan gecontroleerd worden (alleen nuttig als display niet het gewenste resultaat toont) met een elektronische voltmeter. De gemeten waarden moeten dan vrijwel overeenstemmen met de waarden vermeld in tabel 1.

De eerste μ P wordt weer uit het service testprogramma genomen door de +4,5 V weer uit te schakelen. Nadat de μ P gereset en de tijdelijke verbinding naar K2 weggenomen is, zal de processor in zijn normale klokfunctie komen en deze op de LCD aangeven zodra de +4,5 V weer ingeschakeld wordt.

5. Voordat het tweede service testprogramma wordt gestart moet, door een gat in de afscherming om connector 1, een testpen aan connector 1/2 (stekerdeel) worden gehaakt. Daarna wordt de verbindingkabel met connector 1 weer verbonden.
6. Verbindt connector 1/2 aan massa, schakel externe voedingsspanning +4,5 V in en sluit de netvoeding aan. Het apparaat zal nu in zijn normale klokfunctie komen en deze aangeven op de LCD.
7. Nadat de On/Off knop is bediend zal de 2e μ P in het service testprogramma komen. Voor meer details zie het Flow Chart van de 2e μ P testprogramma (Fig. 4). Eerst geeft de LCD-display 87,5 MHz aan (of laatste zenderkeuze). Neem daarna connector 1/2 vrij van massa. Nu zullen alle LED's oplichten. Verbindt daarna connector 1/2 met massa. In het 2e service testprogramma kunnen diverse pennen van de 2e μ P gecontroleerd worden met een elektronische voltmeter. De gemeten waarden moeten dan overeenstemmen met de waarden in tabel 2. Als er geen LED indicatie is, moet de uitgang van poort D gemeten worden.
 $D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM fout
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED of driver fout

Als nu de On/Off knop voor de tweede keer bediend wordt, kan de 2e μ P uit het service testprogramma worden genomen.


Nadat de testpen is losgenomen zal het apparaat weer in zijn normale klokfunctie komen en deze op de LCD aangeven.

Opmerkingen:

- * Kan slechts dan worden gemeten als de uitgangsknop is verbonden ("pulled up") met een serie weerstand van 100 k Ω aan de +3.
- ** Deze pen is met massa verbonden.
- *** Als er geen indicatie ("display") is,
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM van 1e μ P is fout
 $D_0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 \rightarrow$ LCD display of driver is fout

Opmerkingen:

- * In sommige apparaat uitvoeringen is deze pen verbonden met massa.
- ** Wide/Narrow schakelaar in positie Wide.
- *** Signaal bestaat uit pulsen.
- **** Voedingsspanning met pulsen.
- ***** Als er geen indicatie ("display") is,
 $D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM van 2e μ P is fout
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED of driver is fout



- | | |
|--|---|
| 1 Main speaker on/off switch | 21 Narrow/wide bandwidth switch |
| 2 Signal strength/battery check button | 22 Treble control |
| 3 Light button | 23 Clock/alarm and display function buttons |
| 4 Main speaker | 24 Bass control |
| 5 External DC supply socket | 25 LCD display |
| 6 Telescopic aerial | 26 Volume control |
| 7 Wave range buttons with LED indicators | 27 Field strength/battery check meter |
| 8 Radio on/off button | 28 Monitoring speaker |
| 9 Carrying handle | 29 External aerial connections |
| 10 Fixing screw for carrying handle | 30 Battery compartment for supply batteries |
| 11 Preset buttons | 31 AM external aerial switch |
| 12 Tuning knob | 32 FM external aerial switch |
| 13 Frequency keyboard | 33 Line out DIN socket |
| 14 Gain control | 34 Line out phono socket |
| 15 Start/stop button for search facility | 35 External loudspeaker socket |
| 16 BFO control | 36 Mains socket |
| 17 Gain on/off switch | 37 Mains socket plate |
| 18 BFO on/off switch | 38 12 hr./24 hr. switch |
| 19 Headphone socket | 39 9/10 kHz switch |
| 20 Local/distant switch | 40 Battery compartment for memory batteries |

WAVE RANGES

Display indication for the different frequency ranges:

- FM : 87.5-108 MHz
 LW : 150-360 kHz
 MW : 520-1608 kHz
 SW : 1609-29999 kHz (for the /02 version up to 26100 kHz)


The broadcast SW bands are subdivided as follows:

- 120 meter from 2300 kHz to 2495 kHz
 90 meter from 3200 kHz to 3400 kHz
 60 meter from 4750 kHz to 5060 kHz
 49 meter from 5950 kHz to 6200 kHz
 41 meter from 7100 kHz to 7300 kHz
 31 meter from 9500 kHz to 9900 kHz
 25 meter from 11650 kHz to 12050 kHz
 19 meter from 15100 kHz to 15600 kHz
 16 meter from 17550 kHz to 17900 kHz
 13 meter from 21450 kHz to 21850 kHz
 11 meter from 25600 kHz to 26100 kHz

In case of interjacent frequencies both LED's will light up.

SPECIFICATIONS

- | | |
|-----------------|---|
| IF-AM | : 55000/468 kHz |
| IF-FM | : 10.7 MHz |
| | : { 4.5 V (3x R6) μ P/display
9 V (6x R20) |
| | : 110-127/220-240 V 50-60 Hz |
| | : 7 W $\pm$ 1 dB 4 Ω ($d \leq 10\%$) |
| External supply | : 12 V DC |



-/17 ONLY

"After servicing and before returning set to customer perform a leakage current or resistive measurement test from all exposed metal parts to earth ground to assure no shock hazard exist. The leakage current must not exceed 0.5 mA".

TABEL V-TUNING VOLTAGES

Freq. tuned via	LCD-Display indication	V-tuning measured on Connector 5/2
Wave range key: FM freq. input keyboard: 108	87.5 MHz 108 MHz	1.9 Volt 10 Volt

Freq. tuned via wave range key	LCD-Display indication	V-tuning measured on connector 5/3
LW	150 kHz	1.3 Volt
MW	520 kHz	1.5 Volt
S1	2300 kHz	2.2 Volt
S2	3200 kHz	2.8 Volt
S3	4750 kHz	3.7 Volt
S4	5950 kHz	4.7 Volt
S5	7100 kHz	5.8 Volt
S6	9500 kHz	1 Volt
S7	11850 kHz	1.5 Volt
S8	15100 kHz	2.4 Volt
S9	17550 kHz	3.1 Volt
S10	21480 kHz	4.6 Volt
S11	25600 kHz	6.6 Volt




Fig. 2

35402B07

an

an




Fig. 2

35402B07




Fig. 3

35 843C12




Fig. 4

35 844C12

I/O Port	Pin	μP2			I/O Port
		Conn. 1/2 PB ₂ = 0	Conn. 1/2 PB ₂ = open	conn. 1/2 PB ₂ = 0	
PA ₀	1	+5	0	0	PA ₀
PA ₁	2	0	0	+5***	PA ₁
PA ₂	3	0	0	0	PA ₂
PA ₃	4	0	+5**	+5**	PA ₃
PB ₀	38	+5*	+5*	0*	PB ₀
PB ₁	39	0	0	+5	PB ₁
PB ₂	40	0	+5	0	PB ₂
PB ₃	41	0	0	+5	PB ₃
D ₀	17	+5	0	0	D ₀
D ₁	18	0	+5	+5	D ₁
D ₂	19	+5	0	0	D ₂
D ₃	20	0	+5	+5	D ₃
E ₀	23	+5	0	0	E ₀
E ₁	24	0	+5	+5	E ₁
E ₂	25	+5	0	0	E ₂
E ₃	26	0	+5	+5	E ₃
F ₀	27	+5	0	0	F ₀
F ₁	28	0	0	0	F ₁
F ₂	29	+5	0	0	F ₂
F ₃	30	0	+5****	+5****	F ₃
G ₀	31	+5	0	0	G ₀
G ₁	32	0	+5	+5	G ₁
G ₂	33	+5	0	0	G ₂
G ₃	34	0	+5	+5	G ₃

Display:
All LEDs on***

* In some set versions this pin has been connected to mass.

** Wide/Narrow switch to Wide.

*** Signal consists of pulses.

**** Supply voltage with pulses.

***** When there is no display: D_{0,1,2,3} = +5, 0, 0, +5 → RAM of second μP is defective
D_{0,1,2,3} = 0, +5, 0, +5 → LED or driver is defective

* Can only
to +3.
** This pin
*** When th

		TABLE 2			
I/O Port	Pin	Conn. 1/2 PB2 = 0	Conn. 1/2 PB2 = open	conn. 1/2 PB2 = 0	
PA0	1	+5	0	0	Display: All LEDs on***
PA1	2	0	0	+5***	
PA2	3	0	0	0	
PA3	4	0	+5**	+5**	
PB0	38	+5*	+5*	0*	
PB1	39	0	0	+5	
PB2	40	0	+5	0	
PB3	41	0	0	+5	
D0	17	+5	0	0	
D1	18	0	+5	+5	
D2	19	+5	0	0	
D3	20	0	+5	+5	
E0	23	+5	0	0	
E1	24	0	+5	+5	
E2	25	+5	0	0	
E3	26	0	+5	+5	
F0	27	+5	0	0	
F1	28	0	0	0	
F2	29	+5	0	0	
F3	30	0	+5****	+5****	
G0	31	+5	0	0	
G1	32	0	+5	+5	
G2	33	+5	0	0	
G3	34	0	+5	+5	

* In some set versions this pin has been connected to mass.

** Wide/Narrow switch to Wide,

*** Signal consists of pulses.

**** Supply voltage with pulses.

***** When there is no display: D0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 → RAM of second μP is defective
D0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 → LED or driver is defective

		TABLE 1			
I/O Port	Pin	$\mu P1$ K2 = +3	K2 = 0	K2 = +3	
PA0	1	+3	0	0	Display: All segments on LCD***
PA1	2	0	+3	+3	
PA2	3	+3	0	0	
PA3	4	0	+3	+3	
PB0	38	+3	0	0	
PB1	39	0	+3	+3	
PB2	40	+3	0	0	
PB3	41	0	+3	+3	
D0	17	+3	0	0	
D1	18	0	+3	+3	
D2	19	+3	0	0	
D3	20	0	+3	+3	
E0	23	+3	0	0	
E1	24	0	+3	+3	
E2	25	+3	0	0	
E3	26	0	+3	+3	
F0	27	+3	0	0	
F1	28	0**	0**	0**	
F2	29	+3	0	0	
F3	30	0	+3	+3	
G0	31	+3*	0*	0*	
G1	32	0**	0**	0**	
G2	33	+3*	0*	0*	
G3	34	0*	+3*	+3*	

* Can only be measured when output stage is pulled up to a series resistor of 100 k Ω to +3.

** This pin is connected to ground.

*** When there is no display: D0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 → RAM of first μP is defective
D0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 → LCD or driver is defective



CS 101 403

D SERVICEHINWEISE

Diagnose eines Analog-Digital-Fehlers

Einführung

Der Empfänger wird durch 2 Mikroprozessoren digital gesteuert. In beide Mikroprozessoren ist ein Serviceprüfprogramm aufgenommen, wodurch es möglich wird, eine deutliche Trennung zwischen dem Funktionieren des analogen Teils und des digitalen Teils vorzunehmen. Auch lässt sich durch Messen der Abstimmspannungen (Tabelle: V-tuning voltages) der Ausgang des digitalen Teils kontrollieren. Der erste Mikroprozessor (7169) ist verbunden mit dem Time-Keyboard-Pre-set Memory - LCD Display mit Treiber/Lärmzeit-Funktionen. Die Stromversorgung dieses μP wird durch die drei R6-Batterien (1,5 V) im kleinen Batteriegehäuse gewährleistet, wodurch die Uhr arbeitet und die vorprogrammierten Speicher ungelöscht bleiben. Der zweite Mikroprozessor (7174) bildet gemeinsam mit dem ersten μP die Steuerung des Synthesizers (7176) und der LED-Anzeige mit Treiber (7175).

Serviceprüfprogramm (siehe Bild 2, 3, 4)

- Batterien aus dem kleinen Batteriegehäuse herausnehmen. Damit ist die +3-Versorgungsspannung zum dem 1. μP (7169) unterbrochen. Keine Netzspannung noch Batteriespannung anlegen.
- Steckverbinder 1 lösen. Das ist der Kabelanschluss zwischen dem 1. μP (7169) und dem 2. μP (7174). Massenschluss von Konn. 1/7 wiederherstellen mittels einer provisorischen Verbindung mit dem Chassis der Anzeigeeinheit.
- Eine schaltbare externe Versorgungsspannung von +4,5 V mit dem + Anschluss des kleinen Batteriegehäuses verbinden. Externe Versorgungsspannung abschalten.
- Für die Prüfung des ersten μP s, K2 (das ist Anschlussbuchse 1/1) mit der externen Versorgungsspannung von +4,5 V verbinden. Externe Versorgungsspannung einschalten. Nun wird der μP in das Serviceprüfprogramm gelangen. Für Einzelheiten siehe Flussdiagramm des ersten μP -Prüfprogramms (siehe Bild 3). Anfangs wird die Flüssigkristallanzeige blank bleiben. Dann K2 mit Masse verbinden. Die Flüssigkristallanzeige bleibt blank. Darauf K2 mit der externen Versorgungsspannung +4,5 V verbinden. Display wird nun: alle Segmente auf LCD werden jetzt angesteuert. Wenn kein Ausschlag vorliegt, muss der Ausgang von Tor D gemessen werden.
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM falsch
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ LCD-Anzeige oder Treiber falsch

Wenn der Mikroprozessor im Serviceprüfprogramm funktioniert, können diverse Anschlüsse davon (nur nützlich, wenn Display nicht das verlangte Resultat zeigt) mit einem elektronischen Voltmeter kontrolliert werden. Die gemessenen Werte müssen dann mit den in Tabelle 1 aufgeführten Werten nahezu übereinstimmen. Der erste μP wird wieder aus dem Serviceprüfprogramm herausgenommen, dadurch dass die Stromversorgung +4,5 V abgeschnitten wird. Nachdem der μP zurückgesetzt und die Verbindung zu K2 gelöscht worden ist, wird der Prozessor in seine gewöhnliche Uhrfunktion gelangen und die Uhrzeit am LCD anzeigen, wenn die Stromversorgung +4,5 V wieder eingeschaltet wird.

- Bevor das zweite Serviceprüfprogramm eingeleitet wird, muss durch ein Loch in der Abschirmung des Steckverbinders 1 ein Prüfstift an Konn. 1/2 (Steckertief) eingeklinkt werden. Dann wird das Anschlusskabel wieder mit Steckverbinder 1 verbunden.
- Konn. 1/2 an Masse legen, externe Versorgungsspannung +4,5 V einschalten und die Netzversorgung anschließen. Das Gerät wird nun in seine gewöhnliche Uhrfunktion gelangen und sie am LCD anzeigen.
- Nachdem der On/Off-Knopf betätigt worden ist, wird der 2. μP in das Serviceprüfprogramm gelangen. Nähere Einzelheiten siehe das Flussdiagramm des 2. μP -Prüfprogramms (Bild 4). Zunächst zeigt die Flüssigkristallanzeige 87,5 MHz (oder letzte Senderwahl) an. Dann Konn. 1/2 von Masse trennen. Nun werden alle Leuchtdioden aufleuchten. Anschliessend Konn. 1/2 an Masse legen. Im 2. Serviceprüfprogramm können diverse Stifte mit einem elektronischen Voltmeter kontrolliert werden. Die gemessenen Werte müssen dann mit den in Tabelle 2 aufgeführten Werten übereinstimmen. Wenn keine LED-Anzeige vorliegt, muss der Ausgang von Tor D gemessen werden.
 $D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM falsch
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED oder Treiber falsch
 Wenn nun der On/Off-Knopf zum zweiten Male betätigt wird, lässt sich der 2. μP aus dem Serviceprüfprogramm herausnehmen. Nachdem der Prüfstift gelöst worden ist, wird das Gerät in seine gewöhnliche Uhrfunktion gelangen und sie am LCD anzeigen.

Anmerkungen:

- * Lässt sich nur dann messen, wenn die Ausgangsstufe mit einem Serienwiderstand von 100 k Ω an +3 V verbunden ("pulled up") ist.
- ** Dieser Stift ist mit Masse verbunden.
- *** Wenn keine Anzeige ("display") vorliegt,
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM des 1. μP ist falsch
 $D_0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 \rightarrow$ LCD-Anzeige oder Treiber ist falsch

Anmerkungen:

- * In manchen Geräteausführungen ist dieser Stift mit Masse verbunden.
- ** Wide/Narrow Schalter in Position Wide.
- *** Signal besteht aus Impulsen.
- **** Versorgungsspannung mit Impulsen.
- ***** Wenn keine Anzeige ("display") vorliegt,
 $D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM des 2. μP ist falsch
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED oder Treiber ist falsch

I CONSIGLI PER LA RIPARAZIONE

Diagnosi difetto analogo-digitale

Introduzione:

Il ricevitore è pilotato digitalmente da due μP . Entrambi i μP sono provvisti di un programma test di servizio, il risultato di questi test dà la possibilità di fare una separazione chiara tra il funzionamento della sezione analogica e la sezione digitale del ricevitore. Inoltre è possibile controllare le uscite della sezione digitale misurando la tensione di sintonia (tab. V - tensioni di sintonia). Il primo μP (7169) è accoppiato alle funzioni Time - Keyboard - Presetazione memoria - display LCD con suo pilota - e funzioni di allarme. La tensione per questo μP è fornita da tre batterie di 1,5 V RB situate in un piccolo vano per batteria, in conseguenza di questo le funzioni di clock e le informazioni di preset sono memorizzate in modo sicuro. Il secondo μP (7174) costituisce insieme con il primo μP il controllo del sintetizzatore (7176) e gli indicatori a LED con il pilota (7175).

Programma test di servizio (vedi Fig. 2, 3, 4)

- Togliere le batterie dal piccolo vano batterie. Dopo di che la tensione +3 che alimenta il primo μP (7169) scompare. Non fornire di tensione rete o di tensione a pila (9 V).
- Scollegare il connettore 1. Questo è il connettore di collegamento tra il primo μP (7169) e il secondo μP (7174). Riabilitare il collegamento di massa del connettore 1/7 tramite un collegamento temporaneo con lo chassis dell'unità display.
- Collegare una tensione esterna commutabile di +4,5 V al collegamento + nel piccolo vano batteria. Interrompere la tensione esterna.
- Per il test del primo μP collegare K2 (questo è lo zoccolo di collegamento 1/1) alla tensione esterna +4,5 V. Ora inserire la tensione esterna. Il μP sarà ora pronto per il programma test di servizio. Per i dettagli, vedere le Flow Chart del programma test del primo μP (vedi Fig. 3). All'inizio il display LCD rimarrà in bianco. Successivamente collegare K2 a massa. Il display LCD continua ad essere in bianco. Dopo di che, collegare K2 alla tensione esterna +4,5 V. Tutti i segmenti sul display LCD ora si illumineranno. Se non vi è questa indicazione sul display LCD, l'uscita dal gate D deve essere misurata.

$D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM difettosa
 $D_0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 \rightarrow$ LCD oppure pilota difettosa

Quando le funzioni del μP sono conformi al programma test, si possono controllare determinati piedini con l'aiuto di un voltmetro elettronico (è utile solo quando il display non mostra i risultati desiderati). I valori misurati durante questi controlli debbono praticamente corrispondere con i valori che si trovano nella tabella 1. Il programma test di servizio del primo μP può essere fermato dall'interruzione del +4,5 V. Dopo aver resettato il μP e tolto il collegamento a K2, il processore andrà nella sua normale funzione di clock e indicherà questo sul display LCD in modo veloce a seconda del tempo impiegato per inserire la tensione +4,5 V di nuovo.

- Prima di iniziare il secondo programma test di servizio, si deve collegare un punto test al connettore 1/2 (sezione plug) attraverso un foro nella schermatura sopra il connettore 1. Dopo questo collegare il cavo di congiunzione al connettore 1.
- Collegare il connettore 1/2 a massa, applicare la tensione esterna di 4,5 V e collegare la tensione di alimentazione. L'apparecchio ora andrà nella sua normale funzione di clock e indicherà questo sul display LCD.
- Dopo aver posizionato su ON l'apparecchio, il secondo μP sarà pronto per il programma test di servizio. Per maggiori dettagli, vedere la Flow Chart del programma test del secondo μP (vedi Fig. 4). All'inizio il display LCD indica 87,5 MHz (oppure l'ultima trasmittente memorizzata). Dopo di che togliere il collegamento 1/2 da massa. Ora tutti i Led si illuminano. Quindi collegare il collegamento 1/2 a massa. Durante il secondo programma test di servizio alcuni piedini del secondo μP possono essere controllati con l'aiuto di un tester elettronico. I valori trovati durante questo controllo dovranno corrispondere con i valori dati nella tabella 2. Se i Led non danno indicazione, l'uscita del gate D deve essere misurata.

$D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM difettosa
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED o pilota difettosi

Quando si porta l'apparecchio in posizione OFF, il programma test di servizio del secondo μP si blocca. Dopo aver scollegato il punto test, l'apparecchio andrà nella sua posizione di clock e questo verrà visualizzato sul display LCD.

Note:

- * Può solo essere misurata quando lo stadio di uscita è sovrato con una resistenza in serie di 100 k Ω al +3 V.
- ** Questo piedino è stato collegato a massa.
- *** Quando non vi è indicazione sul display,
 $D_0,1,2,3 = +3, 0, 0, +3 \rightarrow$ RAM del primo μP è difettosa
 $D_0,1,2,3 = 0, +3, 0, +3 \rightarrow$ LCD o pilota difettosi

Note:

- * In alcune versioni di apparecchi, questo piedino è stato collegato a massa.
- ** Commutatore "Wide/Narrow" in posizione "Wide".
- *** I segnali consistono di impulsi.
- **** Tensione di alimentazione con impulsi.
- ***** Quando non vi è indicazione sul display,
 $D_0,1,2,3 = +5, 0, 0, +5 \rightarrow$ RAM difettosa
 $D_0,1,2,3 = 0, +5, 0, +5 \rightarrow$ LED o pilota difettosi

6



CIRCUIT DIAGRAM 1





Fig. 7

39266-61

CIRCUIT DIAGRAM 2

WISC	5051	5024	7111	5005	7029	5030	5001	7021	7022	7023	7024	5022	7023	5019	7029	7031	7027	7050	5017	5056	7028	5067	5052	5053	5052	7165	7035	5024	5023	5032	503	5031	5030	7102	5035	5034	7037	7042	7041	5038	7166	
	5027	7115	7007	7017	7018	7019	7030	7032	7109	7110	7051			7040	5048	5047	5048	5049	5050	5055	5032	7168					2302	2056	2068	2103	2105	2116	2106	2123	2118	5125	2119	2115	2121	2117	2113	2118
G	2105	2064	2051	2066	2044	2058	2063	2063	2065	2092	2097	2077	2080	2078	2078	2081	2077	2043	2068	2101	2136	2261	2292	2060	2128	2129	2100	2107	2068	2109	2107	2103	2120	2221	2105	2104	2122	2109	2120	2116	2121	
R	314	319	300	310	316	314	302	303	310	313	311	311	310	318	317	321	302	314	312	312	312	312	310	315	316	315	315	317	317	313	315	316	317	317	313	315	316	317	315	316	317	
	1165	1167	3158	3159	3155	3141	3142	3143	3148	3144	3143	3150	3162	3162	3162	3161	3168	3118	3120	3118	3163	3123	3125	3225	3134	3206	3183	3188	3189	3133	3135	3130	3164	3166								



1009	GA	1023	13	2005	PT	2010	PS	2016	02	2021	03	2026	NS	2031	NA	2037	NS	2044	ES	2049	SA	2054	GA	2059	PS	2064	PS	2069	PS	2077	PS	2083	FA	2090	SA	2098	SA	2103	NS	2109	NS	2110	NS	2115	ST	2120	ST	2126	NS	2131	ST	2136	PS	2141	GA	2146	ST	2151	05
1011	05	1031	04	2006	PT	2012	PS	2017	02	2022	03	2027	GA	2033	NS	2038	NS	2043	FA	2049	PS	2055	GA	2060	FA	2065	PS	2070	PS	2076	PS	2081	PS	2086	FA	2091	NS	2101	ST	2107	ST	2112	NS	2118	NS	2123	ST	2128	PS	2133	ST	2138	PS	2143	ST	2148	PS	2153	15
1013	NS	1033	ST	2007	GA	2013	PS	2018	02	2023	03	2028	NS	2034	NS	2039	NS	2044	FA	2050	PS	2056	GA	2061	PS	2066	PS	2072	PS	2078	PS	2083	PS	2088	FA	2093	NS	2103	ST	2109	ST	2114	NS	2119	NS	2124	ST	2129	PS	2134	ST	2139	PS	2144	ST	2149	ST	2154	15
1015	ST	1035	ST	2008	PT	2014	PS	2019	02	2024	03	2029	NS	2035	NS	2040	NS	2045	FA	2051	GA	2056	GA	2062	PS	2067	PS	2073	PS	2079	PS	2084	PS	2089	FA	2094	NS	2104	ST	2110	NS	2115	ST	2120	ST	2125	PS	2130	ST	2135	PS	2140	ST	2145	PS	2150	15		
1017	ST	1037	PT	2009	PT	2015	PS	2020	02	2025	03	2030	NS	2036	NS	2041	NS	2046	FA	2052	GA	2057	GA	2063	PS	2068	PS	2074	PS	2080	PS	2085	FA	2090	NS	2100	ST	2106	NS	2111	NS	2116	NS	2121	ST	2126	PS	2131	ST	2136	PS	2141	ST	2146	PS	2151	15		
1019	PT	1039	PT	2010	PT	2016	PS	2021	02	2026	03	2031	NS	2037	NS	2042	NS	2047	FA	2053	GA	2058	GA	2064	PS	2069	PS	2075	PS	2081	PS	2086	FA	2091	NS	2101	ST	2107	NS	2112	NS	2117	NS	2122	ST	2127	PS	2132	ST	2137	PS	2142	ST	2147	PS	2152	15		
1021	PT	1041	PT	2011	PT	2017	PS	2022	02	2027	03	2032	NS	2038	NS	2043	NS	2048	FA	2054	GA	2059	GA	2065	PS	2070	PS	2076	PS	2082	PS	2087	FA	2092	NS	2102	ST	2108	NS	2113	NS	2118	NS	2123	ST	2128	PS	2133	ST	2138	PS	2143	ST	2148	PS	2153	15		
1023	PT	1043	PT	2012	PT	2018	PS	2023	02	2028	03	2033	NS	2039	NS	2044	NS	2049	FA	2055	GA	2060	GA	2066	PS	2071	PS	2077	PS	2083	PS	2088	FA	2093	NS	2103	ST	2109	NS	2114	NS	2119	NS	2124	ST	2129	PS	2134	ST	2139	PS	2144	ST	2149	PS	2154	15		
1025	PT	1045	PT	2013	PT	2019	PS	2024	02	2029	03	2034	NS	2040	NS	2045	NS	2050	FA	2056	GA	2061	GA	2067	PS	2072	PS	2078	PS	2084	PS	2089	FA	2094	NS	2104	ST	2110	NS	2115	NS	2120	ST	2125	PS	2130	ST	2135	PS	2140	ST	2145	PS	2150	15				
1027	PT	1047	PT	2014	PT	2020	PS	2025	02	2030	03	2035	NS	2041	NS	2046	NS	2051	FA	2057	GA	2062	GA	2068	PS	2073	PS	2079	PS	2085	PS	2090	FA	2095	NS	2105	ST	2111	NS	2116	NS	2121	ST	2126	PS	2131	ST	2136	PS	2141	ST	2146	PS	2151	15				
1029	PT	1049	PT	2015	PT	2021	PS	2026	02	2031	03	2036	NS	2042	NS	2047	NS	2052	FA	2058	GA	2063	GA	2069	PS	2074	PS	2080	PS	2086	PS	2091	FA	2096	NS	2106	ST	2112	NS	2117	NS	2122	ST	2127	PS	2132	ST	2137	PS	2142	ST	2147	PS	2152	15				
1031	PT	1051	PT	2016	PT	2022	PS	2027	02	2032	03	2037	NS	2043	NS	2048	NS	2053	FA	2059	GA	2064	GA	2070	PS	2075	PS	2081	PS	2087	PS	2092	FA	2097	NS	2107	ST	2113	NS	2118	NS	2123	ST	2128	PS	2133	ST	2138	PS	2143	ST	2148	PS	2153	15				
1033	PT	1053	PT	2017	PT	2023	PS	2028	02	2033	03	2038	NS	2044	NS	2049	NS	2054	FA	2060	GA	2065	GA	2071	PS	2076	PS	2082	PS	2088	PS	2093	FA	2098	NS	2108	ST	2114	NS	2119	NS	2124	ST	2129	PS	2134	ST	2139	PS	2144	ST	2149	PS	2154	15				
1035	PT	1055	PT	2018	PT	2024	PS	2029	02	2034	03	2039	NS	2045	NS	2050	NS	2055	FA	2061	GA	2066	GA	2072	PS	2077	PS	2083	PS	2089	PS	2094	FA	2099	NS	2109	ST	2115	NS	2120	ST	2125	PS	2130	ST	2135	PS	2140	ST	2145	PS	2150	15						
1037	PT	1057	PT	2019	PT	2025	PS	2030	02	2035	03	2040	NS	2046	NS	2051	NS	2056	FA	2062	GA	2067	GA	2073	PS	2078	PS	2084	PS	2090	PS	2095	FA	2100	NS	2110	ST	2116	NS	2121	ST	2126	PS	2131	ST	2136	PS	2141	ST	2146	PS	2151	15						
1039	PT	1059	PT	2020	PT	2026	PS	2031	02	2036	03	2041	NS	2047	NS	2052	NS	2057	FA	2063	GA	2068	GA	2074	PS	2079	PS	2085	PS	2091	PS	2096	FA	2101	NS	2111	ST	2117	NS	2122	ST	2127	PS	2132	ST	2137	PS	2142	ST	2147	PS	2152	15						
1041	PT	1061	PT	2021	PT	2027	PS	2032	02	2037	03	2042	NS	2048	NS	2053	NS	2058	FA	2064	GA	2069	GA	2075	PS	2080	PS	2086	PS	2092	PS	2097	FA	2102	NS	2112	ST	2118	NS	2123	ST	2128	PS	2133	ST	2138	PS	2143	ST	2148	PS	2153	15						
1043	PT	1063	PT	2022	PT	2028	PS	2033	02	2038	03	2043	NS	2049	NS	2054	NS	2059	FA	2065	GA	2070	GA	2076	PS	2081	PS	2087	PS	2093	PS	2098	FA	2103	NS	2113	ST	2119	NS	2124	ST	2129	PS	2134	ST	2139	PS	2144	ST	2149	PS	2154	15						
1045	PT	1065	PT	2023	PT	2029	PS	2034	02	2039	03	2044	NS	2050	NS	2055	NS	2060	FA	2066	GA	2071	GA	2077	PS	2082	PS	2088	PS	2094	PS	2099	FA	2104	NS	2114	ST	2120	NS	2125	ST	2130	PS	2135	ST	2140	PS	2145	ST	2150	15								
1047	PT	1067	PT	2024	PT	2030	PS	2035	02	2040	03	2045	NS	2051	NS	2056	NS	2061	FA	2067	GA	2072	GA	2078	PS	2083	PS	2089	PS	2095	PS	2100	FA	2105	NS	2115	ST	2121	NS	2126	ST	2131	PS	2136	ST	2141	PS	2146	PS	2151	15								
1049	PT	1069	PT	2025	PT	2031	PS	2036	02	2041	03	2046	NS	2052	NS	2057	NS	2062	FA	2068	GA	2073	GA	2079	PS	2084	PS	2090	PS	2096	PS	2101	FA	2106	NS	2116	ST	2122	NS	2127	ST	2132	PS	2137	ST	2142	PS	2147	PS	2152	15								
1051	PT	1071	PT	2026	PT	2032	PS	2037	02	2042	03	2047	NS	2053	NS	2058	NS	2063	FA	2069	GA	2074	GA	2080	PS	2085	PS	2091	PS	2097	PS	2102	FA	2107	NS	2117	ST	2123	NS	2128	ST	2133	PS	2138	ST	2143	PS	2148	PS	2153	15								
1053	PT	1073	PT	2027	PT	2033	PS	2038	02	2043	03	2048	NS	2054	NS	2059	NS	2064	FA	2070	GA	2075	GA	2081	PS	2086	PS	2092	PS	2098	PS	2103	FA	2108	NS	2118	ST	2124	NS	2129	ST	2134	PS	2139	ST	2144	PS	2149	PS	2154	15								
1055	PT	1075	PT	2028	PT	2034	PS	2039	02	2044	03	2049	NS	2055	NS	2060	NS	2065	FA	2071	GA	2076	GA	2082	PS	2087	PS	2093	PS	2099	PS	2104	FA	2109	NS	2119	ST	2125	NS	2130	ST	2135	PS	2140	PS	2145	PS	2150	15										
1057	PT	1077	PT	2029	PT	2035	PS	2040	02	2045	03	2050	NS	2056	NS	2061	NS	2066	FA	2072	GA	2077	GA	2083	PS	2088	PS	2094	PS	2100	PS	2105	FA	2110	NS	2120	ST	2126	NS	2131	PS	2136	ST	2141	PS	2146	PS	2151	15										
1059	PT	1079	PT	2030	PT	2036	PS	2041	02	2046	03	2051	NS	2057	NS	2062	NS	2067	FA	2073	GA	2078	GA	2084	PS	2089	PS	2095	PS	2101	PS	2106	FA	2111	NS	2121	ST	2127	NS	2132	PS	2137	ST	2142	PS	2147	PS	2152	15										
1061	PT	1081	PT	2031	PT	2037	PS	2042	02	2047	03	2052	NS	2058	NS	2063	NS	2068	FA	2074	GA	2079	GA	2085	PS	2090	PS	2096	PS	2102	PS	2107	FA	2112	NS	2122	ST	2128	NS	2133	PS	2138	ST	2143	PS	2148	PS	2153	15										
1063	PT	1083	PT	2032	PT	2038	PS	2043	02	2048	03	2053	NS	2059	NS	2064	NS	2069	FA	2075	GA	2080	GA	2086	PS	2091	PS	2097	PS	2103	PS	2108	FA	2113	NS	2123	ST	2129	NS	2134	PS	2139	ST	2144	PS	2149	PS	2154	15										
1065	PT	1085	PT	2033	PT	2039	PS	2044	02	2049	03	2054	NS	2060	NS	2065	NS	2070	FA	2076	GA	2081	GA	2087	PS	2092	PS	2098	PS	2104	PS	2109	FA	2114	NS	2124	ST	2130	NS	2135	PS	2140	PS	2145	PS	2150	15												
1067	PT	1087	PT	2034	PT	2040	PS	2045	02	2050	03	2055	NS	2061	NS	2066	NS	2071	FA	2077	GA	2082	GA	2088	PS	2093	PS	2099	PS	2105	PS	2110	FA	2115	NS	2125																							


MISC.	5041	5042	5045	5056	5058	5061	5064	5068	5074	5078	5084	5088	5094	5098	5104	5108	5114	5118	5124	5128	5134	5138	5144	5148	5154	5158	5164	5168	5174	5178	5184	5188	5194	5198	5204	5208	5214	5218	5224	5228	5234	5238	5244	5248	5254	5258	5264	5268	5274	5278	5284	5288	5294	5298	5304	5308	5314	5318	5324	5328	5334	5338	5344	5348	5354	5358	5364	5368	5374	5378	5384	5388	5394	5398	5404	5408	5414	5418	5424	5428	5434	5438	5444	5448	5454	5458	5464	5468	5474	5478	5484	5488	5494	5498	5504	5508	5514	5518	5524	5528	5534	5538	5544	5548	5554	5558	5564	5568	5574	5578	5584	5588	5594	5598	5604	5608	5614	5618	5624	5628	5634	5638	5644	5648	5654	5658	5664	5668	5674	5678	5684	5688	5694	5698	5704	5708	5714	5718	5724	5728	5734	5738	5744	5748	5754	5758	5764	5768	5774	5778	5784	5788	5794	5798	5804	5808	5814	5818	5824	5828	5834	5838	5844	5848	5854	5858	5864	5868	5874	5878	5884	5888	5894	5898	5904	5908	5914	5918	5924	5928	5934	5938	5944	5948	5954	5958	5964	5968	5974	5978	5984	5988	5994	5998	6004	6008	6014	6018	6024	6028	6034	6038	6044	6048	6054	6058	6064	6068	6074	6078	6084	6088	6094	6098	6104	6108	6114	6118	6124	6128	6134	6138	6144	6148	6154	6158	6164	6168	6174	6178	6184	6188	6194	6198	6204	6208	6214	6218	6224	6228	6234	6238	6244	6248	6254	6258	6264	6268	6274	6278	6284	6288	6294	6298	6304	6308	6314	6318	6324	6328	6334	6338	6344	6348	6354	6358	6364	6368	6374	6378	6384	6388	6394	6398	6404	6408	6414	6418	6424	6428	6434	6438	6444	6448	6454	6458	6464	6468	6474	6478	6484	6488	6494	6498	6504	6508	6514	6518	6524	6528	6534	6538	6544	6548	6554	6558	6564	6568	6574	6578	6584	6588	6594	6598	6604	6608	6614	6618	6624	6628	6634	6638	6644	6648	6654	6658	6664	6668	6674	6678	6684	6688	6694	6698	6704	6708	6714	6718	6724	6728	6734	6738	6744	6748	6754	6758	6764	6768	6774	6778	6784	6788	6794	6798	6804	6808	6814	6818	6824	6828	6834	6838	6844	6848	6854	6858	6864	6868	6874	6878	6884	6888	6894	6898	6904	6908	6914	6918	6924	6928	6934	6938	6944	6948	6954	6958	6964	6968	6974	6978	6984	6988	6994	6998	7004	7008	7014	7018	7024	7028	7034	7038	7044	7048	7054	7058	7064	7068	7074	7078	7084	7088	7094	7098	7104	7108	7114	7118	7124	7128	7134	7138	7144	7148	7154	7158	7164	7168	7174	7178	7184	7188	7194	7198	7204	7208	7214	7218	7224	7228	7234	7238	7244	7248	7254	7258	7264	7268	7274	7278	7284	7288	7294	7
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



4/6: CONNECTOR & POINT 6

[illegible]

32296E12



ALIGNMENT CONTROL PARTS

SK	⊗	◇	⊥	○	◇	⊡	⊡
REGULATOR VOLTAGE (DC)							
				3210	◇		5.0 ± 0.1 V
				3219	◇		3.0 ± 0.03 V
CLOCK ACCURACY							
				2159			
BATTERY INDICATOR EMPTY							
	3.2 ± 0.05 V	◇		3224			Empty indicator on





Fig. 13

ALIGNMENT RECEIVER PARTS

SK							
SYNTHESIZER PCB 1							
FM			87.5 MHz	2266			98200 ± 0.03 kHz
AM - FM - V-TUNING VOLTAGE (DC)							
AM			150 kHz	5007			≥ 1 V
			9499 kHz				9 V
			9500 kHz				≥ 1 V
			29999 kHz 2				2048
FM			87.5 MHz	5014			1.9 V
			108.0 MHz	2053			10 V
2ND AM IF-468 KHz							
AM	468 kHz*		via 10 nF	5035		symmetrical MAX.	
Narrow				5036			
SW	468 kHz*			5034		symmetrical MAX.	
Wide							
2ND AM OSCILLATOR -54.532 MHz							
AM	2.3 MHz*			2300 kHz	5030		until set is working
1ST AM IF							
AM	468 kHz**		468 kHz	5024		symmetrical MAX.	
Wide				5025			
AM IMAGE RATIO REJECTION							
AM	936 kHz*		468 kHz	2102			min
Wide							
SSB							
AM	468 kHz*			5037		AF	zero beat at Min. AF level
BFO							
FM IF - 10.7 MHz							
FM	10.7 MHz ± 200 kHz (50 Hz)		via 1 nF	5009		symmetrical MAX.	
				5010			
				5015			
				5016			
FM - IF - 10.7 MHz S-curve adjustment							
FM	10.7 MHz*			5016			0 V
FM RF							
FM	87.5 MHz*			87.5 MHz	5014		max
	108 MHz*			108 MHz	2053		

↑ Repeat

* mod: 1 kHz 30%
 ** mod: 5 kHz 30%

- All DC voltages must be correct before alignment.
- 26100 kHz for -/02
- See Service Hints.
- Connect a resistor of 680 Ω to primary of 5034
 Connect a capacity of 10 nF to pin 16 and 12 of IC7166
 468 kHz, mod: 5 kHz 30%
 SK-B pos. EXT
- Remove connections and
 SK-B pos. EXT
- SK-E (BFO) pos. 'ON'
 3190 (BFO CONTROL) pos. 'middle'
 3184 (AM GAIN CONTROL) pos. 'max'
- Short capacitor 2041

NL De 54532 kHz oscillator

Bij reparaties aan of ontregelingen van de 54532 kHz oscillator kan deze oscillator met spoel 5030 weer in een stabiele toestand worden gebracht.

De afregeling verloopt als volgt:

- Zet het apparaat in de AM positie.
- Meet met 'n' frekwentiesteller op pin 5 van IC7166 (TCA440) of de oscillator frekwentie 54532 kHz ± 1 kHz aanwezig is.
- Zet instelcapaciteit 2108 in de middenstand.
- Breng de kern van spoel 5030 in het midden van de spoel.
- Draai deze kern rechtsom naar beneden tot de oscillator niet meer functioneert.
- Draai daarna de kern linksom naar boven totdat de oscillator weer begint te werken.

De oscillator staat nu stabiel ingesteld. Eventuele kleine afwijkingen van de aangeduide frekwentie hebben geen invloed op de goede werking van het apparaat.

D Der 54532 kHz-Oscillator

Bei Reparaturen an oder Entregelungen des 54532-kHz-Oszillators kann der Oszillator mit Spule 5030 wieder in eine stabile Lage versetzt werden.

Die Regelung geschieht wie folgt:

- Gerät in die AM-Stellung bringen.
- Mit einem Frequenzmesser an Anschluss 5 von IC7166 (TCA440) messen, ob die Oszillatorfrequenz von 54532 kHz ± 1 kHz vorhanden ist.
- Einstellkondensator 2108 in die Mittelstellung bringen.
- Kern der Spule 5030 in die Mitte der Spule bringen.
- Diesen Kern rechts herum nach unten drehen, bis der Oszillator nicht mehr arbeitet.
- Dann den Kern links herum nach oben drehen, bis der Oszillator wieder wirksam wird.

Der Oszillator ist nun stabil eingestellt. Etwaige geringfügige Abweichungen von der gekennzeichneten Frequenz beeinflussen nicht die richtige Funktion des Gerätes.

GB The 54532 kHz oscillator

The case of repairs to, or derangements of the 54532 kHz oscillator, the oscillator can be brought in a stable condition again by means of coil 5030.

The adjustment takes place as follows:

- Set apparatus in the AM position.
- Use a frequency counter to measure on pin 5 of IC7166 (TCA440) whether the oscillator frequency, 54532 kHz ± 1 kHz, is present.
- Set adjusting capacity 2108 in mid-position.
- Bring the core of coil 5030 in the centre of the coil.
- Turn this core clockwise and downwards until the oscillator stops functioning.
- Now turn the core anti-clockwise and upwards until the oscillator starts to function again.

The oscillator is now in a stable condition. Small deviations from the indicated frequency have no influence on the proper functioning of the apparatus.

F Oscillateur 54532 kHz

En cas de dépannage ou si l'oscillateur de 54532 kHz est dérégulé, il pourra à nouveau être stabilisé grâce à la bobine 5030.

L'ajustage s'effectuera comme suit:

- Mettre l'appareil en position AM.
- A l'aide d'un fréquencesmètre mesurer sur la broche 5 de l'IC7166 (TCA440) si la fréquence d'oscillateur de 54532 kHz ± 1 kHz est bien présente.
- Mettre le condensateur de réglage 2108 en position intermédiaire.
- Mettre le noyau de la bobine 5030 au centre de la bobine.
- Enfoncer le noyau vers la droite de manière que l'oscillateur ne fonctionne plus.
- Remonter le ensuite en tournant vers la gauche jusqu'à ce que l'oscillateur commence à fonctionner.

L'oscillateur est alors stabilisé. De petits écarts éventuels de la fréquence indiquée n'exercent pas d'influence néfaste sur le bon fonctionnement de l'appareil.

I Oscillatore 54532 kHz


In caso di riparazione o se l'oscillatore 54532 kHz è irregolare, potrà essere stabilizzato per mezzo della bobina 5030.

Procedere alla regolazione come segue:

- Mettere l'apparecchio in posizione AM.
- Per mezzo di un frequenzimetro, misurare sul perno 5 dell'IC7166 (TCA440) se la frequenza dell'oscillatore di 54532 kHz ± 1 kHz è effettivamente presente.
- Mettere il condensatore di regolazione 2108 in posizione intermedia.
- Mettere il nucleo della bobina 5030 al centro della bobina.
- Spingere il nucleo verso la destra in modo che l'oscillatore non funzioni più.
- Quindi rialzare il nucleo tornando verso la sinistra fino a quando l'oscillatore cominci a funzionare.

L'oscillatore è quindi stabilizzato. Eventuali piccoli scarti della frequenza indicata non hanno un'influenza negativa sul buon funzionamento dell'apparecchio.

51 4822 214 50434
 52 4822 278 50089
 53 4822 278 50088
 54 4822 417 10822
 56 4822 459 50357
 57 4822 346 10087
 58 4822 450 60484
 59 4822 464 70335
 61 4822 410 23929
 62 4822 410 23931
 63 4822 410 23934
 64 4822 420 50362
 65 4822 410 23939
 66 4822 410 23941
 67 4822 410 23766
 68 4822 410 23937
 69 4822 410 23938
 71 4822 413 41251
 72 4822 410 23932
 73 4822 410 23928
 74 4822 402 60741
 76 4822 410 23933
 77 4822 492 51687
 78 4822 290 80287
 79 4822 492 51688
 81 4822 423 40786
 82 4822 303 30308
 84 4822 420 50363
 86 4822 492 51085
 87 4822 290 80569
 88 4822 492 51519
 89 4822 423 40787
 91 4822 404 20312
 92 4822 492 63153
 93 4822 520 40168
 94 4822 417 10821
 96 4822 421 50049



IC		—H—	
TCA440	4822 209 81243	BA317	4822 130 30847
TDA1011	4822 209 80506	BA483	4822 130 32656
TDA1571	4822 209 82797	BB109G	5322 130 31684
TDA5700	4822 209 80543	BB112	4822 130 32227
MC3302P	5322 209 84453	BB809	5322 130 31684
MM5368N	4822 209 10983	BZV462V0	4822 130 31248
MM5481N	4822 209 10984	BZX79-C4V7	4822 130 34174
MM6147	4822 209 10189	TLG205	4822 130 31691
MSM5840H-85RS	4822 209 10981	TLR205	4822 130 31412
MSM5840-86RS	4822 209 10982	1N4001	4822 130 31438
PCE2110P	4822 209 81336	1N4148	4822 130 30621
		1K60	4822 130 31232
		2-1K60	4822 130 31232
—m—		—S—	
1002	4822 146 20965	SK-A	FM antenne int-ext switch 4822 277 30693
1006	4822 158 60521	SK-B	AM antenne int-ext switch 4822 277 30693
1007	4822 158 60522	SK-C	Woofer speaker switch 4822 276 11435
1028	4822 240 30285	SK-D	Recap. local/dist. switch 4822 276 11474
1029	4822 240 50215	SK-E	BFO on/off switch 4822 276 11442
5002	Coil 4822 153 10341	SK-F	AM-Gain man/auto. switch 4822 276 11442
5003,5023 } 5029	Coil 1 µH 4822 157 51195	SK-G	Batt. check switch 4822 276 11383
5005,5031 } 5006	Coil 2.2 µH 4822 157 50963	SK-H	Bandwidth narrow/wide switch 4822 276 11442
5007	FM, RF coil 4822 157 51315	SK-J	Search 9 kHz/10 kHz switch 4822 277 20914
5008	AM, VCO 4822 152 20562	SK-P	Clock 24 Hr/12 Hr 4822 277 20914
5009,5010 } 5011,5026 } 5027,5032 }	FM, RF coil 4822 157 51497		Select bar switch 4822 276 11249
5051	FM, IFT 4822 153 50197		Keyboard switch 4822 278 90433
5012	Coil 100 µH 4822 157 50964		only for /17 version: Voltage selector switch 4822 277 21002
5013	IF balance transformer 4822 156 30984		
5014	Feed back transformer 4822 153 10381		
5015	FM, VCO 4822 157 10116		
5016	FM, IFT 4822 153 10379		
5017	FM, IFT 4822 153 10378		
5018	AM, VCO 0/P coil 4822 156 30985		
5022	Coil 330 µH 4822 158 10525		
5024	Balance mixer 0/P coil 4822 156 30982		
5025	1 st IF filter 0/P coil 4822 156 30978		
5028	Coil 0.22 µH 4822 158 10471		
5030	AM 2nd osc. 4822 156 30981		
5033, 5043 } 5045	Coil 1 mH 4822 157 50975		
5034	AM, IFT wide 4822 156 30986		
5035	AM, IF narrow 4822 156 30979		
5036	AM, IFT 4822 156 30817		
5037	BFO coil 4822 156 30983		
5038,5039 } 5040,5041 }	Coil 390 µH 4822 152 20559		
5042	Coil 10 µH 4822 157 51462		
5044,5050 } 5046	Coil 220 µH 4822 157 51192		
5047	Coil 15 µH 4822 157 50965		
5048,5054 } 5049	Coil 18 µH 4822 152 20557		
5052	Coil 22 µH 4822 157 50961		
5053	Coil 39 µH 5322 157 51687		
5055	Coil 2.7 µH 4822 157 10119		
5056	Coil 1.2 µH 4822 157 51724		
5057	Coil 270 µH 4822 152 20558		
5070	Coil 33 µH 4822 156 20915		
only for /02	Coil 2.7 µH 4822 157 10119		
	Coil 1.2 µH 4822 157 51724		
		—H—	
		2019,2048, 2108	Cap. trimmer 10 pF 4822 125 50062
		2053	Cap. trimmer 11 pF 4822 125 50198
		2102,2266	Cap. trimmer 20 pF 4822 125 50045
		2195	Cap. trimmer 30 pF 4822 125 50229

			Miscellaneous		
3075	Tone con. treble 50k log	4822 100 30048	1004	Lamp 4.5 V/120 mA	4822 134 40196
3077	Tone control bass 50k log	4822 100 30048	1009	Cer. filter 10.7 MHz	4822 242 70943
3080	Vol. control 45k+4k log	4822 100 30047	1011	Filter crystal	4822 242 70944
3184	AM gain control 50k lin	4822 100 20132	1013	Crystal 54.532 MHz	4822 242 70939
3190	BFO control 50k lin	4822 100 20132	1015	Cer. filter SFZ468G10	4822 242 70942
3210	Preset DC voltage 1k lin	4822 100 10428	1016	Crystal 32.768 kHz	4822 242 70938
3219	Preset DC voltage 200k lin	4822 101 10241	1017	Crystal 4.5 MHz	4822 242 70761
3224	Preset batt. ind. 200k lin	4822 101 10241	1021	Cer. filter SFR468J10	4822 242 70941
3303	PTC 9.4 Ω	4822 116 40031	1022	Cer. resonator 1 MHz	4822 242 70937
3305	Array 4x 100 k Ω resistor	4822 111 80311	1023	Cer. resonator 4 MHz	4822 242 70831
			1025	Fuse 1 AT	4822 253 30021
			1034	LCD	4822 130 90223
			1036	Rotary tuning switch	4822 273 20208
				AC socket	4822 267 40335
				AC socket only for /17 version	4822 267 40458
				12 V-DC socket	4822 267 30613
				FM-AM coax socket	4822 267 30611
				FM-AM coax plug	4822 266 10034
				Din line out socket	4822 267 40325
				Cinch line out socket	4822 267 30581
				Din socket, ext. speaker	4822 267 30271
				Headp. socket 6.3 mm	4822 267 30612
				Connector 1	4822 290 60542
				Connector 2	4822 267 40391
				LED connector	4822 290 60539
				LCD connector	5322 265 54006
				Plug male connector	5322 265 54016
				Connector 3	5322 265 54006
				Connector 4	5322 265 54006
				Connector 5	5322 265 54006
				Fuse clip	4822 256 30142

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(GB)

Because, generally speaking, MOS IC's are very sensitive to overload and too high voltages, measurements should be carried out with greatest possible care.
For further instructions, see the directions enclosed in the separate IC-packages.

(F)

Parce qu'en général, les IC MOS sont très sensibles à la surcharge et à des tensions trop élevées, il faudra procéder aux mesures avec le plus grand soin.
Pour plus de détails, voir les instructions accompagnant l'emballage des IC.

(NL)

Omdat MOS IC's in het algemeen zeer gevoelig zijn voor overbelasting en te hoge spanning dient bij het meten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen te worden. Zie voor verdere instructies de bijsluiter in de verpakking van de IC's.

(D)


Da MOS IC's im allgemeinen sehr empfindlich gegen Überbelastung und zu hohe Spannung sind, muss man beim Messen äusserst vorsichtig vorgehen.
Für weitere Weisungen siehe den beigefügten Zettel in der Verpackung der IC's.

(I)

Dato che gli IC MOS sono molto sensibili alla sovraccarica e alle tensioni troppo alte, occorrerà procedere alle misure con particolare cautela.
Per altri particolari riferirsi alle istruzioni comprese nell'imballaggio di ogni IC.

Service
Service
Service

Service Manual



29 144A

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

"Pour votre sécurité, ces documents
doivent être utilisés par des spécia-
listes agréés, seuls habilités à réparer
votre appareil en panne."

Subject to modification

4822 725 14813

Printed in The Netherlands

TAPE TRANSPORT - FIG. 1

— Removal of pressure roller 53

Remove spring 52 and push locking lug aside.

— Removal of head support bracket 58

Remove pressure roller 53.

Push the lugs in the guide of item 58 inwards, pull the bracket slightly rearwards and then lift it up at the rear.

— Removal of push-buttons 64, 66, 67, 68, 69

Remove pressure roller 53.

Remove head support bracket 58.

Remove locking bracket 59 (mind spring 61).

The push-button is released by pressing the locking lug of the related push-button slightly inwards; the push-button may now be lifted out of the chassis. Be attentive to item 63.

— Removal of switch contact springs 94, 96

These two springs are attached to the chassis by means of a snap-in construction (see bottom side of chassis).

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Height of record/playback K1 Fig. 1

- Switch the power supply off.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pulling pressure roller 53 slightly back.
- The jig must be advanced on the capstan until it is in line with the erase head guides.
- The R/P head should now be adjusted so that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

Check of pressure roller pressure, Fig. 2

The pressure that the pressure roller 53 exerts on the capstan should be 220 ± 50 grams.

To measure this pressure, proceed as follows:

Insert an arbitrary cassette and select the Play mode. Push the pressure roller back at the point indicated in Fig. 2 (point F), using a spring pressure gauge 4822 395 80028.

At the moment that the pressure roller disengages, tape transport stops; at this precise moment the scale should be read.

No pressure adjustment has been provided.

In the event of a wrong pressure, replace spring 52.

Take-up clutch 83

The torque can be measured with the friction measurement cassette 4822 395 30054 in the Play mode.

The play take-up torque should be 45 gcm; permissible fluctuation in between these values: 5 gcm.

Supplying reel drag should be between 2 and 8 gcm.

The torque is determined by the sloping-up sides and the flat springs. Figs. 1 (A and B).

The torque is adjustable by hooking the flat spring behind another stud.

Check of tape travel and capstan adjustment

Insert a mirror cassette (4822 395 30058) and select Play mode.

When the tape rides up and down at the capstan, the perpendicularity of the capstan need be corrected with flywheel thrust bearing 74. Refer to Fig. 1.

The tape should travel straight and smoothly between the tape guides and past the capstan.

Minor deviations in this pattern are permissible since their effect is negligible with a normal cassette.

For adjustment of R/P head azimuth and tape speed refer to the Manual belonging to this apparatus.

LOOPWERK FIG. 1

— Verwijderen van de drukrol 53

Verwijder veer 52 en druk de borglip opzij.

— Verwijderen van de kop drager beugel 58

Verwijder de drukrol 53.

Druk de lippen in de geleiding van pos 58 naar binnen, trek de beugel iets naar achteren en trek hem vervolgens aan de achterzijde omhoog.

— Verwijderen van de toetsen 64, 66, 67, 68, 69

Verwijder de drukrol 53.

Verwijder de kopdrager beugel 58.

Verwijder de vergrendel beugel 59 (let op veer 61).

Door de borglip van de desbetreffende toets iets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden, let daarbij op pos 63.

— Verwijderen van schakelcontact veren 94, 96

Deze 2 veren zijn in het chassis bevestigd d.m.v. een in klik bevestiging (zie onderzijde van het chassis).

INSTELLINGEN EN CONTROLES

Kophoogte O/W kop K1 Fig. 1

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schuif de instelmal 4822 402 60245 over de toonas, terwijl de drukrol 53 iets terug getrokken wordt.
- De mal moet zover over de toonas geschoven worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskop bandgeleiders bevindt.
- De O/W kop moet nu zodanig ingesteld worden dat de mal precies tussen de bandgeleiders van de beide koppen schuift.

Kontrolle van de drukrol kracht Fig. 2

De kracht van de drukrol 53 tegen de toonas moet

$220 \text{ gram} \pm 50 \text{ gram}$ zijn.

Dit kan als volgt gemeten worden:

Apparaat in stand weergave met een willekeurige cassette.

Druk de drukrol met een veer drukmeter

(4822 395 80028) in het aangegeven punt terug; Fig. 2 punt F.

Op het moment dat de drukrol loskomt dan stopt het band transport; op dit moment moet de meter afgelezen worden.

Deze druk kan niet worden ingesteld.

Indien de veerdruk niet goed is, veer 52 vervangen.

Opspoelfrictie 83

De frictie kracht kan gemeten worden met een frictie-meet cassette (4822 395 30054) in positie „Play“.

De meetwaarde moet zijn:

Op spoelzijde 45 g.cm, toegestane variatie binnen deze waarden 5 g.cm.

Afspoelzijde 2-8 g.cm.

De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren Fig. 1 (A en B).
De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

Kontrolle van de bandloop en toonas instelling

Apparaat in stand play met een spiegeltape (4822 395 30058).
Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld met het vliegwielt taatslager 74, zie Fig. 1.
De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen.
Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar omdat dit bij normale cassette geen invloed heeft.

Voor het instellen van de Azimuth van de O/W kop en de bandsnelheid afregeling; zie de Manual van dit apparaat.

F

MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BANDE - FIGURE 1

— Démontage du galet presseur 53

Enlever le ressort 52 et écarter la languette de blocage en poussant.

— Démontage de l'étrier porte-têtes 58

Enlever le galet presseur 53.
Pousser les languettes dans la glissière du rep. 58 vers l'intérieur, tirer l'étrier quelque peu vers l'arrière, puis le soulever par le bout.

— Démontage des touches 64, 66, 67, 68, 69

Enlever le galet presseur 53.
Enlever l'étrier porte-têtes 58.
Enlever l'étrier de verrouillage 59 (attention au ressort 61).
En pressant la languette de blocage de la touche concernée quelque peu vers l'intérieur, la touche se libère et pourra être sortie du châssis en glissant. Attention au rep. 63.

— Démontage des ressorts de contact 94, 96

Ces deux ressorts sont fixés au châssis par encliquetage (voir le dessous du châssis).

REGLAGES ET CONTROLES

Hauteur de la tête d'enregistrement/lecture K1-Fig. 1

- Couper la tension d'alimentation de l'appareil.
- Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 par-dessus le cabestan, tout en écartant le galet presseur 53 sur la distance nécessaire.
- Avancer le gabarit sur le cabestan jusqu'à ce qu'il soit dans le prolongement des guide-bande de la tête d'effacement.
- Régler la tête d'enreg./lecture de façon que le gabarit se place exactement entre les guide-bande des deux têtes.

Contrôle de la force de pression - Fig. 2

La force que le galet presseur 53 exerce sur le cabestan doit être de $220 \text{ g} \pm 50 \text{ g}$.
Effectuer la mesure comme suit:
Introduire une cassette quelconque et choisir la position "Lecture".
Écarter le galet presseur du cabestan en appliquant un

dynamomètre (4822 395 80028) au point indiqué; Fig. 2 point F.
Au moment où le galet presseur est libre, le mécanisme d'entraînement s'arrête; c'est le moment précis où il faut lire le dynamomètre.
Aucune possibilité de réglage de la force de pression n'a été prévue.
Si la force de pression est incorrecte, il faut remplacer le ressort 52.

Embrayage à friction 83

Le couple de friction peut être vérifié à l'aide d'une cassette-test de friction (4822 395 30054), l'appareil étant en position Lecture.
La valeur mesurée doit être:
Côté porte-bobine récepteur: 45 gcm (variation admissible entre ces valeurs: 5 gcm).
Côté porte-bobine émetteur: 2-8 gcm.
Le couple de friction est déterminé par les rampes et les ressorts à lame. Fig. 1 (A et B).
Le couple peut être ajusté en accrochant le ressort à lame à l'un des bossages voisins.

Contrôle du défilement de la bande et du réglage du cabestan

Choisir la position Lecture et lire une cassette à miroir (4822 395 30058).
Si la bande a tendance à monter ou à plonger au niveau du cabestan, il faut corriger la position verticale du cabestan au moyen du palier de butée du volant 74. Voir la Fig. 1.
La bande doit défiler doucement et en position verticale entre les guides-bandes et le long du cabestan.
De faibles déviations dans le déroulement sont admissibles, puisque n'y ayant pas de conséquences pour la lecture de cassettes normales.

Pour le réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/lecture et l'ajustage de la vitesse de défilement, se reporter au Manuel de l'appareil concerné.

D

LAUFWERK, BILD 1

— Andruckrolle 53 entfernen

Feder 52 herausnehmen und die Sperrzunge seitwärts drücken.

— Kopfrägerbügel 58 entfernen

Andruckrolle 53 beseitigen.
Die Zungen in der Führung von Pos. 58 einwärtsdrücken, den Bügel ein wenig rückwärts ziehen und ihn dann auf der Rückseite hochziehen.

— Die Tasten 64, 66, 67, 68 und 69 entfernen

Andruckrolle 53 abnehmen.
Kopfrägerbügel 58 abnehmen.
Verriegelungsbügel 59 (Feder 61 beachten) entfernen.
Dadurch dass die Sicherungsfahne der entsprechenden Taste ein wenig einwärts gedrückt wird, wird die Taste frei und lässt sie sich aus dem Chassis hinausschieben; es ist dabei Pos. 63 zu beachten.

— Schaltkontaktfedern 94 und 96 lösen

Diese 2 Federn sind mittels einer Einschnappbefestigung in dem Chassis befestigt.
Siehe Unterseite des Chassis.

EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Höhe des A/W-Kopfes K1, Bild 1

- Die Versorgungsspannung des Geräts ausschalten.
- Die Einstelllehre 4822 402 60245 auf die Tonachse schieben, während die Andruckrolle ein wenig zurückgezogen wird.
- Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben, dass sie sich in der Verlängerung der Löschkopfbandführungen befindet.
- Der A/W-Kopf ist dahin einzustellen, dass die Lehre genau zwischen den Bandführungen der beiden Köpfe schiebt.

Kontrolle des Andruckrollendrucks, Bild 2

Der Druck der Andruckrolle 53 an die Tonachse soll $220 \text{ g} \pm 50 \text{ g}$ betragen.
Dieser Druck lässt sich folgendermaßen messen:
Gerät mit einer beliebigen Cassette in Wiedergabestellung. Andruckrolle mit einer Feder-drückmesser (4822 395 80028) an die gekennzeichnete Stelle zurückdrücken; Bild 2 Punkt F.
Im Moment da sich die Andruckrolle löst, stoppt der Bandtransport; in diesem Augenblick soll das Meter abgelesen werden.
Dieser Druck kann nicht eingestellt werden.
Feder 52 auswechseln, wenn der Federdruck nicht richtig ist.

VL-Friction 83

Die Friktionskraft lässt sich mit einer Friktionsmesscassette (4822 395 30054) in Stellung "Play" messen.
Der Messwert soll betragen:
45 gcm auf der Aufwickelseite; zulässige Schwankung innerhalb dieser Werte 5 gcm;
2-8 gcm auf der Abwickelseite.
Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Bild 1 (A und B).
Die Kraft ist einstellbar, indem die Blattfeder um eine Nocken verlagert wird.

Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung

Gerät mit einer Spiegelcassette (4822 395 30058) in Stellung "Play".
Wenn sich das Band an der Tonwelle nach oben oder nach unten bewegt, soll die Tonwelle mit dem Schwungradaxiallager 74 senkrecht eingestellt werden. Das Band soll gerade und genau fluchtend zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang laufen.
Geringe Abweichungen in diesem Bild sind zulässig, da sie bei einer gewöhnlichen Cassette nicht beeinträchtigend wirken.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und Bandgeschwindigkeitseinstellung siehe das Manual dieses Geräts.

I

TRASPORTO NASTRO - FIG. 1

Sostituzione del rullo pressore 53

Togliere la molla 52 e premere l'aletta di fissaggio.

Sostituzione della staffa supporto testina 58

Togliere il rullo pressore 53.
Premere verso l'interno le linguette nella guida della posizione 58.
Tirare indietro leggermente la staffa e sollevarla, quindi, dalla parte posteriore.

Sostituzione dei pulsanti 64-66-67-68-69

Togliere il rullo pressore 53.
Togliere la staffa supporto testine 58.
Togliere la staffa di fissaggio 59 (molla 61).
Il pulsante si sblocca premendo leggermente verso l'interno la relativa linguetta di fissaggio; in questo modo può ora essere tolto dal telaio.
Fare attenzione alla posizione 63.

Sostituzione delle molle di contatto 94, 96 del commutatore

Queste due molle sono fissate ad incastro sul telaio. (Vedi parte inferiore del telaio).

REGOLAZIONI E CONTROLLI

Altezza della testina di registrazione-riproduzione K1 Fig. 1

- Spegner l'apparecchio.
- Far scorrere la dima 4822 402 60245 sul capstan spostando indietro leggermente il rullo pressore 53.
- La dima deve essere fatta scorrere sul capstan finché non è allineata con le guide della testina di cancellazione.
- La testina di registrazione/riproduzione dovrà essere regolata in modo tale che la dima possa scorrere esattamente tra le guide delle due testine.

Controllo della pressione del rullo - Fig. 2

La pressione esercitata dal rullo 53 sul capstan dovrà essere 220 ± 50 grammi.

Per eseguire questa misura procedere nel modo seguente:

Inserire una cassetta qualsiasi e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Usando il dinamometro 4822 398 80028, spingere indietro il rullo pressore fino al punto indicato in Fig. 2 (punto F).

Nel momento in cui il rullo pressore si disinserisce, il registratore si ferma.

La scala dello strumento deve essere letta in questo momento.

Non è prevista nessuna regolazione della pressione; pertanto, nell'eventualità di una pressione errata, sostituire la molla 52.

Piattello frizione 83

Con la cassetta di prova 4822 395 30054 è possibile misurare la frizione mettendo l'apparecchio in posizione PLAY.

La coppia della frizione dovrà essere compresa tra 45 gcm.

Questi valori possono avere una variazione di 5 gcm. La controfrizione dovrà essere fra 2 e 8 gcm.

La coppia è determinata dalla parte superiore inclinata e dalle molle piatte, Figs 1 (A e B).

E' possibile regolare la coppia agganciando le molle piatte ad un altro gradino.

Controllo del percorso nastro e regolazione del capstan.

Inserire una cassetta specchio 4822 395 30058 e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.
Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstan deve essere corretta regolando il supporto del volano 74 - vedi Fig. 1.

Il nastro dovrà scorrere dritto e senza attrito fra le guide ed il capstan.

Con questa cassetta campione si possono tollerare piccole fluttuazioni, poiché esse sono trascurabili in una cassetta normale.

Per la regolazione dell'azimuth della testina di P/B e della velocità vedere il manuale relativo all'apparecchio.

(GB)

MAINTENANCE

It is recommended to clean the recorder and to lubricate the principal lubrication points after approx. 500 hours of operation.

To be cleaned with alcohol or spirit:

- Erase head
- Recording/playback head
- Belts
- Capstan
- Pressure roller

(F)

ENTRETIEN

L'appareil devra être nettoyé après env. 500 heures de marche et lubrifié aux points les plus importants.

Nettoyer les éléments suivants à l'alcool ou à l'alcool à brûler:

- Tête effacement
- Tête enregistrement/reproduction
- Corroies
- Cabestan
- Galet presseur

(NL)

ONDERHOUD

Aanbevolen wordt het apparaat na ca. 500 bedrijfsuren schoon te maken en op de belangrijkste punten te smeren.

Schoonmaken met alcohol of spiritus:

- Wiskop
- Opneem-/weergeefkop
- Snaren
- Toonas
- Drukrol

(D)

WARTUNG

Es empfiehlt sich, das Gerät nach ca. 500 Betriebsstunden zu reinigen und die wichtigsten Schmierpunkte zu schmieren.

Reinigen mit Alkohol oder Spiritus:

- Löschkopf
- Aufnahme/Wiedergabe-kopf
- Antriebsriemen
- Tonachse
- Andruckrolle


(I)

MANUTENZIONE

E consigliabile pulire l'apparecchio dopo circa 500 ore di funzionamento e di lubrificarne i punti principali.

Pulire con alcool

- Testina di cancellazione
- Testina di registrazione/riproduzione
- Cinghie
- Cabestan
- Rullo premastro



290 93 A12

Fig.2

52	4822 492 40992	72	4822 528 60173
53	4822 528 70375	73	4822 358 30194
57	4822 492 51473	74	4822 528 20356
58	4822 466 80989	78	4822 464 50218
59	4822 403 51708	83	4822 691 20149
60	4822 403 51716	84	4822 492 62633
61	4822 492 51472	86	4822 492 62634
62	4822 520 40134	92	4822 403 51707
63	4822 492 51471	93	4822 403 51715
64	4822 403 51709	94	4822 492 62635
66	4822 403 51711	96	4822 492 62636
67	4822 403 51712	101	4822 403 51717
68	4822 403 51713	102	4822 466 80987
69	4822 403 51714	103	4822 403 51718
71	4822 520 30387	104	4822 492 40993




Fig. 1

27 896 E12

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

